

# FAROLILLOS A GAS

## ¿CÓMO FUNCIONAN?



1.

Girar el anillo inferior negro y sacarlo del contenedor. Después, colocar verticalmente el cartucho de gas en el interior.



2.

Girar el anillo inferior, introduciendo el cartucho de gas en el aparato y roscar el anillo en sentido horario, hasta notar que perforamos el cartucho.



3.

Colocar el farolillo hacia arriba y sobre una superficie estable y no combustible. Encender girando el botón de control hacia la izquierda.



4.

Para apagar el farolillo, girar el botón completamente hacia la derecha. Eso extinguirá la llama. Guardar en un lugar bien ventilado.



**CARTUCHO B-190**  
MEDIDAS: Ø9 x 9 cm  
REF. CARB0005

Todos los farolillos a gas funcionan con el cartucho BUTSIR de gas butano de 190g con limitador de fugas y se coloca de igual forma.

¡Escanea el código QR para verlo en vídeo!

